

LinkAnyArts-SC/SC2 バージョンアップの作業手順について

2018.10.18

株式会社高砂製作所

以下に示す手順に従い、更新プログラムの適用作業を行ってください。


※本書では「LinkAnyArts-SC2 ZX」を例に説明を行っていますので、LinkAnyArts-SC 2 HX-G や LinkAnyArts-SC ZX/HX-G については、画面の製品名称表示が一部異なりますので、ご注意ください。

1. アプリケーションのメニュー「ヘルプ」-「バージョン情報」より、バージョン情報画面を呼び出し、
Software version: [バージョン番号]←ここを確認しておいてください。




2. 本バージョンアップの作業を行う上で、License Key の入力が必要となりますので、手元にインストール CD、または使用許諾書がある場合は、添付されているライセンスシールに記載の **License Key** を準備してください。
もし、手元にない場合は、1 項のバージョン情報画面に表示されている **License Key をメモしてください。**

3. フォルダ内の「Update.exe」を実行します。するとインストールウィザードが表示されます。



ここで、「更新(U)>」を選択します。これにより、LinkAnyArts-SC2 のバージョンアップが開始されます。

4. バージョンアップが正常に完了すると、以下の画面が表示されます。



その後、「完了」を選択すると、インストールウィザードが終了します。

5. その後、LinkAnyArts-SC/SC2 を起動し、2 項の手順でメモをした認証済みの **License Key** を入力し、認証を行います。

もし、手元にインストール CD、または使用許諾書がある場合は、添付されているライセンスシールに記載の **License Key** を入力いただいても結構です。

6. LinkAnyArts-SC/SC2 の画面上部にあるアプリケーションのメニューの「ヘルプ」-「バージョン情報」より以下のようなバージョン情報画面を表示させます。

この Software version: [バージョン番号]が 1 項で確認したバージョン番号から上がっていればバージョンアップが正常に完了したことになります。



以上で、LinkAnyArts-SC/SC2 のバージョンアップ作業は終了となります。